


Gjelder for produktkoder:
L2, LB, LD, LF, LG, LS



Unngå skade som følge av korrosjon og rusk:

Korroderende materialer, smuss og fukt kan skade beslag og føre til skade.

- Ikke bruk eddiksyreholdige eller syrefrigjørende tetningsmidler.
- Ikke bruk beslagene i miljøer der luften inneholder aggressive eller korroderende komponenter.
- Hold alle falsene fri for smuss og skitt, spesielt sement- og gipsrester.
- Hold beslagene tørre.

Beslagene skal rengjøres forsiktig

Beslagene skal bare rengjøres med myk klut og skånsomme, uttynnede og pH-nøytrale rengjøringsmidler.

- Beslagene må ikke utsettes for slipende rengjøringsmidler eller aggressive og syreholdige rengjøringsmidler.
- La beslagene tørke etter rengjøringsprosessen.

Vedlikehold og justering av beslagene på vinduer:


- Sjekk at alle sikkerhetsrelevante beslagene er sikre og ikke slitt.
- Sjekk at hengseltappene er skjøvet helt inn i stoppet. Hvis de ikke er det, må du skyve dem helt opp til stoppet for hånd og feste dem med de tilhørende sikkerhetsskruene (i henhold til beslagene)!

- Se etter løse festeskruer og sjekk at vrideren er godt festet. Stram løse festeskruer med et egnet verktøy. Obs: Skruene må ikke strammes for hardt!
- Bytt ut eventuelle slitte/defekte beslag eller for hardt strammede skruer så snart som mulig!
- Smør eller olje alle bevegelige maskinvarekomponenter og alle låsepunkter. Bruk bare syrefri og harpiksfri olje eller fett.
- Bruk en smørespray på vindusrammens bevegelige deler og spray alle åpningene i beslagene. Deretter beveger du beslagene flere ganger, til fett er fordelt.
- Tørk av overflødig olje eller fett. Smør avretningsplatene i vindusrammen med et fast fett (konsistensklasse 2 etter DIN 51818) på de stedene der låsekammen griper avretningsplaten.

Vedlikehold, rengjøring og overflatebeskyttelse

- Fjern eventuelle flekker eller søl umiddelbart, da det kan skade funksjonen og beslagenes overflatebelegg.
- Bruk bare skånsomme, pH-nøytrale og uttynnede rengjøringsmidler.
- Bruk aldri skarpe gjenstander, slipende eller aggressive rengjøringsmidler (f.eks. eddik eller syreholdige rengjøringsmidler), da de kan skade maskinens korrosjonsbeskyttende lag.
- Ved rengjøring må du sikre at det ikke kommer vann inn i maskinvaren.
- Tørk maskinvaren grundig etter rengjøring og olje overflaten med en ikke-syreholdig og harpiksfri olje, ved å tørke den med en oljeimpregnert klut.

Justeringsverktøy:



4 mm sekskant nøkkel



SW 11 mm stjernenøkkel



2.5 mm sekskant nøkkel

Symbolforklaring:



Smøre-
punkter



Justerbare
eksentriske
låsekammer



Standard
justerings-
punkter



Justeringspunk-
tet avhenger av
FB/FH



Sikkerhets-
relatert område




Følg
informasjonen

Gjelder for produktkoder:
L2, LB, LD, LF, LG, LS


Trykkinnstilling for større vindusrammer

±1 mm trykkinnstilling med MV-låsekammer på vindusrammen:


Justeringsverktøy:




4 mm sekskantet skrutrekker/nøkkel




SW 11 mm stjernenøkkel



Trinn 1. For justeringsformål må du løsne den eksentriske naglen med en 4 mm sekskantskrutrekker




Trinn 2. Utfør trykkinnstillingen for låsekammen med en SW 11 mm stjernenøkkel.



Trinn 3. Så snart justeringen er utført, strammer du den eksentriske naglen igjen. Dermed festes låsekammen igjen.

Gjelder for produktkoder:
L2, LB, LD, LF, LG, LS

Vedlikehold av toveissvingende vindu med synlige hengsler




NB!:

- Smøre/olje alle avtrekksplattene, bevegelige deler, elektriske låsekammene, enheter som ikke fungerer slik de skal og fastlåste drivhjul!
- Overhold merknadene og forklaringene på side 1.




Smør leddene på de ned-
erste hengseltappene,
ikke olje dem!

Justering av Toveissvingende vindu med synlige hengsler



Gjelder for produktkoder:
L2, LB, LD, LF, LG, LS

Vedlikehold av toveissvingende vindu med skjulte hengsler




NB!

- Smøre/olje alle avtrekksplatene, bevegelige deler, elektriske låsekammene, enheter som ikke fungerer slik de skal og fastlåste drivhjul!
- Overhold merknadene og forklaringene på side 1.

Gjelder for produktkoder:
L2, LB, LD, LF, LG, LS

Justering av toveissvingende vindu med skjulte hengsler



1) Standard justeringsstykke (svart)

2) For trykinnstillingsformål må du fjerne standardjusteringsstykket fra vindusrammens hengsel og bruke «AV-justeringsstykket» (grått). Smøre før du setter tilbake på plass!




Justeringsskruene skal bare skrues inn i angitt retning!

Gjelder for produktkoder:
L2, LB, LD, LF, LG, LS

Justering av bunnhengslet vindu med skjulte hengsler



Justeringsskruene skal bare skrues inn i angitt retning!



Bunnhengslet vindu, justering av beslagene med synlige hengsler

