
Drift og vedligehold - ATech Sapa 1086 Indadgående vinduer

Gælder for produktkoder:
LB, LD, LF, LG, LS



Undgå skader på grund af korrosion og snavs:

Ætsende materialer, snavs og fugt kan beskadige beslagene og forårsage skade.

- Brug ikke eddikesyre eller syrefrigivende tætningsmidler.
- Brug ikke beslag i miljøer, hvor luften indeholder aggressive eller ætsende komponenter.
- Hold alle falsene fri for snavs og skidt, især cement- og gipsrester.
- Hold beslagene tørre.

Beslagene skal rengøres omhyggeligt

Beslagene må kun rengøres med en blød klud og skånsomme, fortyndede og pH-neutrale rengøringsmidler.

- Beslagene må ikke udsættes for slibende rengøringsmidler eller aggressive og sure rengøringsmidler.
- Lad beslagene tørre efter rengøringsprocessen.


Vedligeholdelse og justering af beslag på vinduer:

- Kontrollér, at alle sikkerhedsrelevante beslag er sikre og ikke er slidte.
- Kontrollér, at hængselstifterne er skubbet helt ind i anslaget. Hvis de ikke er det, skal du skubbe dem helt op til anslaget med håndkraft og fastgøre dem med de tilsvarende sikkerhedsskruer (i henhold til beslaget)!
- Kontrollér, om der er løse monteringsskruer, og kontrollér, at vrideren er forsvarligt fastgjort. Spænd løse skruer med et passende værktøj. Bemærk: Spænd ikke skruerne for meget!
- Udskift alle slidte/defekte beslag eller for overstrammede skruer så hurtigt som muligt!
- Smør alle bevægelige hardwarekomponenter og alle låsepunkter med fedt eller olie. Brug kun syre- og harpiksfri olie eller fedt.
- Påfør en smørende spray på vinduesrammens bevægelige dele og sprøjt alle åbninger i beslagene. Bevæg derefter beslagene flere gange, indtil fedtet er fordelt.
- Tør overskydende olie eller fedt af. Smør belægningspanelerne i vinduesrammen med et fast fedt (konsistensklasse 2 iht. DIN 51818) på steder, hvor låsekammen går i indgreb med afretningspladen.

Vedligeholdelse, rengøring og overfladebeskyttelse


- Fjern pletter eller spild med det samme, da det kan beskadige funktionen og beslagets overfladebelægning.
- Brug kun skånsomme, pH-neutrale og fortyndede rengøringsmidler.
- Brug aldrig skarpe genstande, slibende eller aggressive rengøringsmidler (f.eks. eddike eller sure rengøringsmidler), da de kan beskadige maskinens rustbeskyttende lag.
- Ved rengøring skal du sørge for, at der ikke kommer vand ind i hardwaren.
- Tør hardwaren grundigt af efter rengøring, og smør overfladen med en ikke-sur og harpiksfri olie ved at tørre den af med en olieimprægneret klud.

Justeringsværktøj:




⬡ 4

4 mm unbrakonøgle



SW 11 mm stjernenøgle



⬡ 2.5

2,5 mm unbrakonøgle

Symbolforklaring:



Smørepunkter



Justerbart excentrisk låsekammer



Standardjusteringspunkter



Justeringspunktet afhænger af FB/FH



Sikkerhedsrelateret område




Følg anvisningerne

Gælder for produktkoder:
LB, LD, LF, LG, LS


Trykindstilling for større vinduesrammer

± 1 mm trykindstilling med MV-låsekammer på vinduesrammen:


Justeringsværktøj:




4 mm unbrakoskruetrækker/-nøgle




SW 11 mm stjernenøgle



Trin 1 Til justeringsformål løsnes den excentriske nitte med en 4 mm sekskantskruetrækker




Trin 2 Udfør trykindstillingen for låsekammen med en SW 11 mm stjernenøgle



Trin 3 Når justeringen er fuldført, strammes den excentriske nitte igen. Dette fastgør låsekammen igen.

Gælder for produktkoder:
LB, LD, LF, LG, LS

Vedligeholdelse af tovejssvingende vindue med synlige hængsler




NB!:

- Smør/olier alle nivelleringsplader, bevægelige dele, elektriske låsekamme, anordninger, der ikke fungerer korrekt, og fastlåste drivhjul!
- Overhold markeringerne og forklaringerne på side 1.

Smør leddene på de nederste hængselstifter, olier dem ikke!

Gælder for produktkoder:
LB, LD, LF, LG, LS


Justering af tovejssvingende vindue med synlige hængsler



1) Sidejustering med ALU 5200-standardjusteringsstykke.

2) For trykindstillingsformål fjernes standardjusteringsstykket og "AV -justeringsstykke" (messing) materialenr. MXBS0100-000010 (med integreret sidejustering) bruges om nødvendigt.


Vedligeholdelse af tovejssvingende vindue med skjulte hængsler



NB!:

- Smør/olier alle nivelleringsplader, bevægelige dele, elektriske låsekamme, anordninger, der ikke fungerer korrekt, og fastlåste drivhjul!
- Overhold markeringerne og forklaringerne på side 1.

Justering af tovejssvingende vindue med skjulte hængsler




1) Standardjusteringsstykke (sort)

2) Til trykjusteringsformål fjernes standardjusteringsstykket fra vinduesrammens hængsel og bruger "AV-justeringsstykket" (gråt). Smør, før du sætter det på plads igen!

Skru justeringsskruerne i den angivne retning!

Justering af bundhængslet med skjulte hængsler

Skru justeringsskruerne i den angivne retning!



Bundhængslet vindue, justering af beslag med synlige hængsler

