


Generelle oplysninger om leverancens kompleksitet:

- Døre leveres fra fabrikken uden glas.
- Monteringshullerne er fremskudte, og adjufixe er fastgjort til rammen (øverst/ venstre/højre side)
- Påkrævet mængde monteringsbeslag til bundmontering (varenr. C02077) er pakket separat i en æske. Skruer til beslag, der fastgøres til væggen, medfølger ikke.
- Forberedelse og isolering i bygningens åbninger skal defineres, før installationsarbejdet påbegyndes. Dette er kundens, arkitektens og forhandlerens ansvar.
- **Vigtigt!** Ikke-bærende konstruktion. Udvendig vægt må ikke overføres til konstruktionen. I tilfælde af forventet afbøjning fra den bærende konstruktion skal der bruges et støbejern uden stiv klemme til fastgørelse af den øvre del. Ved ubetydelig eller ingen afbøjning fra den bærende konstruktion, skal der anvendes stiv fastgørelse.

Monteringskomponenter:




1. Adjufix

Nødvendigt antal er inkluderet i leverancen.



2. Beslag (C02077)

Nødvendigt antal er inkluderet i leverancen.



3. Skruer

Til at fastgøre beslag til væggen. Ikke inkluderet i leverancen.




4. Låsekiler

Brug stabilt og vandtæt materiale, f.eks. plast. Ikke inkluderet i leverancen.



5. Lejer

Brug stabilt og vandtæt materiale, f.eks. plast. Ikke inkluderet i leverancen.



6. Neutral silikone


Brug neutral silikone. Ikke inkluderet i leverancen.

Monteringsværktøjer:


Ikke inkluderet i leverancen.



1. Trådløs skruetrækker




2. Vaterpas



3. Bits




4. Bor



5. Let hammer



6. Snor eller laser til nivellering










7. Glasjusteringsværktøj

Trin 1

Fjern dækprofiler fra rammen



BEMÆRK! Dækprofilplads kan variere afhængigt af åbningstype

— Dækprofil
 Ingen dækprofil



Trin 1.1 Sæt en tynd skruetrækker (eller kniv) ind i mellemrummet mellem rammen og dækslet. Pas på ikke at beskadige overfladen.



Trin 1.2 Drej skruetrækkeren (eller kniven) til siden, og fjern dækslet. Læg det et sikkert sted




Trin 2

Fjern hovedrammen (glidende del).


Trin 2.1 Drej håndtaget til åben position, og skub hoveddørbladet til midten



Trin 2.2 Løft dørbladet op, og vip bunden mod rammen. Fjern rammen.



Trin 2.3 Placer dørbladet sikkert for at sikre, at flanger ikke beskadiges.




BEMÆRK! Det er ikke nødvendigt at fjerne den faste del. Den kan stå i døren under installationen.



Trin 3

Fjern låseprofil og glasbånd fra den faste del.



Trin 3.1 Skru alle skruer, der holder låseprofilen fastgjort til den faste del (drej mod uret) med en skruetrækker.



Trin 3.2 Fjern de psammenkoblede profiler. Opbevares sikkert.




Trin 3.3 Fjern glasbåndet fra den faste del. Skub glasbåndet fremad for at frigøre glaslisten og anbring den et sikkert sted.





Trin 4

Fastgør beslag til bunden af rammen i henhold til nedenstående instruktioner


Fastgør monteringsbeslagene til rammen



Monteringspunkter til beslag:



Trin 4.1 Beslaget skal fastgøres i karmens rille(A)




Trin 4.2 Drej beslaget 90 grader.

BEMÆRK! Det er ikke nødvendigt at fastgøre monteringsbeslag til bunden med skruer.


Trin 5

Klargør åbningen til montering. Overfladen, hvor tærsklen skal placeres, skal være plan og i vater. Hele tærsklen skal understøttes.

NB! Hvis underlaget er lavet af beton, skal der placeres en DCP langs hele tærskelens længde.



Trin 5.1 Placer støtteblokkene i bunden af åbningen ved siden af fastgørelsespunkterne i døren. Antallet af understøtninger skal svare til antallet af fastgørelsespunkter. Anbring blokkene nivelleret og i vater




Trin 5.2 Kilerne placeres ved siden af beslagenes fastgørelsespunkter i karmen.

☒ = Kiler

■ = Lejer

BEMÆRK! Afstanden mellem ramme og væg anbefales til at være 15-20 mm.

Trin 5.3 Fastgør rammen med adjufix-muffer i åbningen ved hjælp af en sekskantet bit (Unbrako).




BEMÆRK! Brug altid kiler eller justeringsblokke mellem dørkarmen og væggen, uanset den valgte installationsmulighed.


Trin 5.4 Bøj alle beslagene i den ønskede vinkel for at tilpasse afstanden til gulvet

Bøjning af beslagene

Bøj alle beslagene i den ønskede vinkel, så de passer til afstanden til gulvet




Trin 5.5 Kontrollér, at rammen er vandret og lodret i forhold til karmen.




D = længde


Udfør nivellering ved hjælp af et vaterpas.



Mål diagonalerne




I tilfælde med brede rammeprofiler kontrolleres top- og bundkarmen med en laser eller en stnor. Stræk snoren fra den ene side til den anden for at kontrollere, at profilen er i vater.




Trin 6 Fastgør skydedøren

Trin 6.1 Skru boltene igennem beslagene. Den anbefalede afstand og dybde til boring i overensstemmelse med vægtypen er vist i skemaet til højre.



Trin 6.2 Skru boltene igennem beslagene.



Bore dybde iht. materiale:

100	90	80	70	60	50	40	30	mm
								Beton (30 mm)
								Kalksten (40 mm)
								Massiv mursten (40 mm)
								Let beton (50 mm)
								Træ (50 mm)
								Porøs beton (60 mm)
								Mursten (100 mm)

NB! Vi anbefaler altid installation af aluminiumsprodukter i formstabile konstruktioner. Konstruktioner, der påvirkes af bevægelse på grund af varme/kulde, kan resultere i begrænset funktionalitet eller fejl på det monterede produkt.





BEMÆRK! Lad alle lejer og kiler blive stående!

Trin 7

Monter glas i den faste del

Understøttende afstandsplader (sort farve) placeres allerede de rigtige steder på fabrikken.

Trin 7.1 Afstandsstykker (3 mm, rød farve). Leveres fra fabrikken på bærende afstandsplader i bunden.




Trin 7.2 Sæt glasheden i den faste del

Gælder for produktkoder:
1H, 2H, 3H

Trin 7.3 Indstil afstandsplader i en afstand (3 mm, rød farve). (Medfølger fra fabrikken) på venstre/højre side og øverst. Brug om nødvendigt glasjusteringsværktøjer.

BEMÆRK! Det anbefales at bruge lim på afstandspladen for at sikre, at den ikke falder ud af stedet.



Fastgør afstandspladerne med f.eks. fugemasse

Trin 7.4 Installer glasbånd og glaspakninger

Vigtigt: Sørg for, at glaspakningerne har et klart lige snit i endefladerne, og klem derefter samlingerne i hjørnerne med tryk i forbindelsen.

Træk/stræk ikke leddene.

1. Installer først de vandrette glaslister og vandrette pakninger (en efter en).




2. Monter derefter de lodrette glaslister og pakninger (en efter en).

A: Monter vandrette glaslister

B: Tryk pakningens ender ind i hjørnerne med tryk for at danne en tætning mod det lodrette snit.

C: Monter lodrette glaslister


D: Monter lodrette pakninger som i pos. B.







Trin 8

Monter glas i den faste del

Trin 8.1 Sprøjt neutral silikone (f.eks. Penosil neutral silikone) på låseprofilen.




Trin 8.2 Skru alle skruer, der holder låseprofilen fastgjort til den faste del (drej mod uret) af med en skruetrækker.




Gælder for produktkoder:
1H, 2H, 3H

Trin 8.3. Påfør gennemsigtig silikone i henhold til skemaet. Både top og bund skal forsegles.




Trin 8.4. Påfør silikone i rillen på aluminiumsprofilen (A). Monter profilen (B).



Trin 9

Monter dørbladet (glidbar del) i karmen igen



Trin 9.1 Løft dørbladet op, og indsæt det i karmen i henhold til retningslinjerne på billedet



Trin 10

Fjern dørbladet (glidende del).

Trin 10.1 Skub dørbladet til lukket position, og drej håndtaget til "lukket" position




Gælder for produktkoder:
1H, 2H, 3H

Trin 10.2 Følg trin 7 for glasinstallation i dørbladet (glidbar del). Alle trin er identiske som for den faste del.


Trin 10.3 Kontrollér funktionaliteten.

Trin 10.4 Indsæt dækprofilen i den faste del del på rammen.

1. Bund
2. Top
3. Side



Anbefalinger til HelAlu løfte- /skydedørsforsegling



- Forseglingsprincippet kan variere afhængigt af den type væg, hvori konstruktionen er installeret.
- Produktet må ikke stikke ud over vægens isoleringszone.
- Vandafledning, vind- /trækbeskyttelse mellem rammen og væggen skal udføres i overensstemmelse med oplysningerne i det gældende bygningsreglement.