


## Brugsanvisning



Kip/-dreje produkt .....	Side 2
Bundhængte vindue.....	Side 3
Foldedør .....	Side 4
Automatisk skydedør (Uden motor).....	Side 5
Skydedør.....	Side 6
Facadedør .....	Side 7

Gælder for produktkoder:  
1H, 2H, 3H, CJ, LK, LM, LN, LU, LV, LW





## Betjening af tovejsvinduer, der åbner indad






Åbn bundhængslet




Åbn sidehængslet



Fastgør rammen tilbage i karmen






Gælder for produktkoder:  
1H, 2H, 3H, CJ, LK, LM, LN, LU, LV, LW





## Betjening af bundhængslede vinduer, der åbner indad


### Åbn bundhængslet



### Åbn for rengøring




Gælder for produktkoder:  
 1H, 2H, 3H, CJ, LK, LM, LN, LU, LV, LW



## ÅBNE

Følg disse trin for at åbne foldedøre:

1. Åbn altid hoveddørbladet først med håndtag nr. 1.
2. Lås foldebladets håndtag nr. 2 op for at folde alle rammerne til siden.
  - a) Træk den lodrette del ud i midten.
  - b) Drej den 180 grader og skub den på plads.
  - c) Skub alle rammerne til siden.



## LUKKE


For at låse foldedøre skal du gøre det samme i omvendt rækkefølge:

1. Lås foldebladene først.
  - a) Skub alle dørbladene bagud.
  - b) Lås/luk foldebladets håndtag nr. 2

**NB! Luk altid folderammen helt, før du drejer på håndtaget.**


2. Luk hoveddørbladhåndtag nr. 1

## Betjening af foldedøre




Gælder for produktkoder:  
1H, 2H, 3H, CJ, LK, LM, LN, LU, LV, LW

### Venstrebetjening




### Højrebetjening




## Betjening af skydedøre

### Luk/stop





### Åbn

### Luk/stop




### Åbn

Gælder for produktkoder:  
1H, 2H, 3H, CJ, LK, LM, LN, LU, LV, LW




## Betjening af skydedøre





Gælder for produktkoder:  
1H, 2H, 3H, CJ, LK, LM, LN, LU, LV, LW



## Betjening af yderdøre med standardvrider

