




Gælder for produktkoder:
LD





Betjening af tovejsvinduer, der åbner indad

Åbn bundhængslet



Åbn sidehængslet



Fastgør rammen tilbage i karmen

