

Justering - HelAlu Sapa 2050/2086 Dørlukker DCS500 (EN 1-5), motsatt hengsleside

Gjelder for produktkoder:
LJ, LK, LM, LN, LV, LW




Venstre justering




Høyre justering

NB! Dørlukkerne leveres uten justering. Justering etter installasjon er installatørens ansvar.

Justeringsverktøy:



2.5 mm sekskant nøkkel



5 mm sekskant nøkkel



10 mm skiftenøkkel




Skrutrekker

Trinn 1

Før justering må du sette en arm på dørlukkeren, hvis den ble levert frakoblet.


Venstre justering

A.




Høyre justering

A.




Gjelder for produktkoder:
LJ, LK, LM, LN, LV, LW


B.




C.




B.




C.





Trinn 2







Trinn 3 Lukkekraft








Trinn 4 Lukkehastighet














DCS500
EN 1-5


Lukkehastighet	Maks. dørbredde	Rotasjonsmengde for justering
1	750 mm	- 5
2	850 mm	- 2
3	950 mm	0
4	1100 mm	3
5	1250 mm	7

Trinn 5 Låsehastighet









Trinn 6

